

CONNECTED WASH

Maschine ins Netzwerk einbinden


Diese Anleitung ist gültig für:




- UC-Serie (2009)
- PT-Serie
- UF-Serie

TP Link (WLAN-Modul)

Sie haben sich bereits unter www.connected-wash.com/start registriert? Und die Voraussetzungen für CONNECTED WASH sind alle erfüllt (siehe: http://www.connected-wash.com/faq)? Dann können Sie die Maschine jetzt in Ihr Netzwerk einbinden.



1. Variante LAN



> Sicherstellen, dass das LAN-Kabel eingesteckt ist.

- > Maschine einschalten und füllen lassen.
- ➤ Verbindung prüfen (siehe Kapitel ► 3).

2. Variante WLAN: Maschine ins Netzwerk einbinden

Damit Sie die Maschine erfolgreich in Ihr Netzwerk einbinden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Ein internetfähiges Endgerät (z. B. Tablet, Smartphone oder Notebook) ist vorhanden.
 WICHTIG Wenn ein Blackberry verwendet wird, die Mobilen Daten ausschalten.
- Das WLAN-Passwort Ihres Netzwerkes ist griffbereit.
- Der Aufkleber mit den Daten des WLAN-Moduls ist griffbereit:

WICHTIG

Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort ändern, verliert die Maschine die Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Dann müssen Sie das WLAN-Modul resetten und die Spülmaschine erneut in Ihr Netzwerk einbinden.


Die LED am WLAN-Modul blinkt:



Ins Netzwerk einbinden

- **INFO** Die folgenden Schritte beziehen sich auf ein WLAN-Modul der Version 2.0. Die Version ist am WLAN-Modul selber oder auf der Verpackung ersichtlich.
- 1 > Maschine einschalten und füllen lassen.
- Mit einem Tablet, Smartphone oder Notebook das Adhoc-Netzwerk "TP-Link_xxxx" suchen und verbinden.

Notebook:




Smartphone/Tablet:



- - **INFO** Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Adhoc-Netzwerk verbinden.

Notebook:



Smartphone/Tablet:



Wenn das folgende Fenster erscheint:
 Eine der drei Möglichkeiten auswählen. Die Auswahl ist nicht wichtig für das weitere Vorgehen.



5 > Browser öffnen und "tplinkwifi.net" in die Adresszeile eingeben.



oder alternativ:




6 > Anmelden.




7 > Quick Setup wählen.




8 > Modus wählen.



9 > Das eigene Netzwerk auswählen, nach unten scrollen und mit "Next" bestätigen.




> WLAN-Passwort des eigenen Netzwerkes eingeben.



> Netzwerkeinstellungen bestätigen.



(12) > Konfiguration mit Neustart abschließen.





⇒ Die Spülmaschine ist nun in Ihr Netzwerk eingebunden.

WICHTIG Wenn Sie Ihr WLAN-Passwort ändern, verliert die Maschine die Verbindung zu Ihrem Netzwerk. Dann müssen Sie das WLAN-Modul resetten und die Spülmaschine erneut in Ihr Netzwerk einbinden.


⇒ Die LED am WLAN-Modul leuchtet dauerhaft.



3. Verbindung prüfen

WICHTIG Für diesen Schritt muss die Maschine betriebsbereit sein.

- Maschine ausschalten und 5 Sekunden warten, danach wieder einschalten.
- > PIN-Menü aufrufen:




OK?



Wenn die Stecker in Bild 7 nicht verbunden sind, ca. 30 Sekunden warten. Wenn die Stecker nach dieser Zeit immer noch nicht verbunden sind, beachten Sie bitte die Hinweise in unseren FAQ: http://www.connected-wash.com/faq. Hier finden Sie auch ein Analysetool, das Sie bei der Fehlersuche unterstützt.




> PIN-Menü verlassen:



4. Datum und Uhrzeit prüfen


Damit die Datenübertragung korrekte Ergebnisse liefert, müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt sein.

Einstellung prüfen.




Wenn das Datum und/oder die Uhrzeit nicht korrekt sind:

> Einstellung anpassen.



> PIN-Menü verlassen:



Damit Sie CONNECTED WASH nutzen können, laden Sie die CONNECTED WASH App herunter oder öffnen Sie die Browserversion und verbinden Sie anschließend Ihre Maschine mit der App. Die detaillierte Anleitung "Maschine und App verbinden" finden Sie hier: Maschine und App verbinden (Pairing).